

ZAPĚKACÍ KERAMICKÁ MISKA

Použití:

Potraviny před tepelnou úpravou vždy rozmrazte. Misy nevkládejte do rozpálené trouby - zahřívejte je postupně, během pečení nepřilévejte studené tekutiny. Není určeno k ohřívání pokrmů na plotně sporáků. K čistení nepoužívejte ostré předměty, agresivní látky ani prostředky na bázi píska. Umývajte běžnými čisticími prostředky, v případě silného znečištění nechte odmočit. Drobné praskliny a nerovnosti jsou charakteristickou vlastností materiálu a nemohou být předmětem reklamace.

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdajte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoliv závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řídte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamací nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotrebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotrebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly rádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

ZAPEKACIA KERAMICKÁ MISKA

Použitie:

Potraviny pred tepelnou úpravou vždy rozmrazte. Misy nevkladajte do rozpálenej rúry – zahrievajte ich postupne, počas pečenia neprihľavajte studené tekutiny. Nie je vhodná na ohrevanie pokrmov na platničke sporáku. K čisteniu nepoužívajte ostré predmety, agresívne látky ani prostriedky na báze piesku. Umývajte bežnými čisticimi prostriedkami, v prípade silného znečistenia nechajte odmočiť. Drobné praskliny a nerovnosti sú charakteristickou vlastnosťou materiálu a nemôžu byť predmetom reklamácie.

Ochrana životného prostredia

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhľadujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáháte prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkolvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Na reklamáciu nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neradiili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

Záruka sa nevztahuje

- Na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- Na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
- Na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod)
- Na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu do neho a pod.
- Na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby.

Vyobrazenie a popis sa môžu lísiť od skutočnosti v závislosti od modelu.

CERAMICZNA MISKA DO PIECZENIA

Sposób użycia:

Zawsze odmrażaj posiłki przed podgrzaniem. Nie wkładać potraw do rozgrzanego piekarnika – ogrzewaj stopniowo, nie wlewaj zimnych płynów do rozgrzanej miski. Naczynia nie są przeznaczone do podgrzewania posiłków w kuchenek. Unikaj używania ostrych przedmiotów, żrących substancji i środków czyszczących zawierających piasek. Umyj płynem do mycia naczyń i pozostaw do wyschnięcia. Drobne pęknienia i nierównomierna powierzchnia i inne właściwości nie mogą być kopowane.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń produktów

Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieopłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłyby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagają od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w produkcie lub nie stosowałaś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapalenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstały w związku z upadkiem produktu, uderzeniem nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Decongelati alimentele înainte de a le găti. Nu introduceți vasele într-un cuptor încins – încălziti cuptorul treptat; nu turnați lichid rece în vase în timpul coacerii. Vasele nu sunt destinate încălzirii mâncării pe aragaz. Evitați utilizarea ustensilelor ascuțite, a substanciilor agresive și agenților de curățare pe bază de nisip. Spălați vasele cu detergent de vase obișnuit, și lăsați la înmuiaț dacă este nevoie. Crăpăturile minore și suprafața cu asperități sunt caracteristici ale materialului din care sunt făcute vasele și nu vor fi luate în considerare ca reclamații.

PROTECȚIA MEDIULUI

Informații privind înălțarea deșeurilor electrice și electronice

După durata de viață a dispozitivului sau atunci când repararea devine neeconomică, dispozitivul nu se aruncă împreună cu deșeurile menajere. În scopul îndepărțării corespunzătoare a produsului acesta se predă la punctele de colectare desemnate. Îndepărțarea corectă a deșeurilor ajută la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea efectelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare.

Îndepărțarea corectă a deșeurilor ajută la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea efectelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane. Detalii suplimentare se pot solicita la administrația locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naționale, amendată.

Producătorul își rezervă dreptul de a schimba componente individuale în funcție de posibilitățile tehnice și de potențialul de dezvoltare.

SERVICE

În cazul în care la achiziționarea produsului detectați orice defect, contactați departamentul de service. Respectați instrucțiunile de utilizare atașate. Reclamația nu va fi luată în considerare dacă ați modificat produsul sau nu ați respectat instrucțiunile prevăzute în instrucțiunile de utilizare.

Garanția nu se aplică în cazul în care:

- uzură fizică a pieselor funcționale ale aparatului, ca urmare a utilizării sale necorespunzătoare
 - defecți cauzate de servicii legate de întreținerea produsului (ex. curățare, înlăuirea părții uzate, etc.)
 - defecți cauzate de influențe externe (de exemplu, condițiile meteorologice, praf, utilizarea incorectă, etc.)
 - deteriorări mecanice din cauza unei căderi, a unui impact, apă în aparat, etc
 - daunele cauzate de utilizarea neautorizată, incorectă sau deteriorare, etc.
- Pentru produsele cu defecți care nu au fost în mod corespunzător protejate împotriva deteriorării mecanice în timpul transportului a riscului de orice daune singurul proprietar.
- Producătorul își rezervă dreptul de a modifica instrucțiunile și nu este responsabil de posibilele erori de tipografie. Imaginele și descrierile pot să difere față de realitate în funcție de model.

Használata:

Sütés előtt olvassa ki a mirelit ételeket. A tálat soha ne tegye előremegített sütőbe - minden hideg sütőbe tegye, és fokozatosan melegítse fel a kívánt hőfokra. Sütés közben ne öntsön a tálba hideg folyadékokat. Nem használható a tűzhely főzőlapján ételek sütésére. Tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket, vegyszereket és szíroló eszközöket. A tálakat hagyományos mosogatószeres vízben mosza tisztára. Makacsabb lerakódások esetén áztassa be az edényt. Az apró karcolások, egyenetlenségek a tál felületén nem jelentenek meghibásodást, és ezekre a garancia nem érvényesíthető.

Környezetvédelem

A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemetgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adjon le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemetlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemetgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetésekkel vonhat maga után.

Szerviz

Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben minden tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és minden nem sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkapásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körílmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körílmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözik a valódi terméktől.

Produkta lietošana:

Vienmēr atkausējiet produktus pirms to termiskās apstrādes. Nekad nelieciet šos traukus jau uzkarsētā cepeškrāsmī – laujiet tiem uzkarst pamazām kopā ar cepeškrāsmi. Gatavošanas laikā nelejiet traukos aukstus šķidrumus. Trauki nav paredzēti ēdienu sildīšanai uz gāzes vai elektriskās plīts. Tirot šos traukus neizmantojet kodigas ķīmiskas vielas, asus priekšmetus un abrazīvus tīrišanas līdzekļus. Nomazgājiet traukus ar trauku mazgāšanai paredzētu, maigu tīrišanas līdzekli un tad laujiet tiem pilnībā nozūt. Nelielas plāsas un virsmais negludumi ir raksturīgi šāda veida produktiem un netiek uzskatīti par defektiem.

Ierices garantija neattiecas:

- Uz produkta daļu dabisko nolietojumu, kas radies produkta ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniķiem produkta bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslagošanas rezultātā.

Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildigs par drukas klūdām. Attēli un apraksti var atšķirties no reālā produkta atkarībā no modeļa.

Apkārtējās vides aizsardzība

Pareizi utilizējot šo produktu Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdz cilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs produkta otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja.