

Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Technická data

Model: J-45

Zdroj: 220-240V, ~ 50 Hz,

Výkon: max. 700W

Třída: II.

Důležité bezpečnostní pokyny

Před zahájením manipulace si pečlivě přečtete všechny pokyny. Návod uchovejte pro pozdější nahlédnutí. Tento návod uchovávejte společně s dokladem o koupi a záručním listem. Je-li přístroj předán jiné osobě, vždy jí poskytněte i tento návod. Při používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte všeobecná bezpečnostní opatření, snižujete tak nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Použití

Tento přístroj je vhodný pro přípravu džusů. Používejte jej jen v domácnosti, spotřebič není vhodný pro komerční nebo venkovní používání. Bezpečnostní pokyny musí být dodržovány pečlivě, spotřebič lze používat pouze v souladu s těmito pokyny. Nesprávné nebo nedbalé použití může způsobit zranění, úraz elektrickým proudem, požár nebo uvolnění pohyblivých částí. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění a škody vzniklé následkem neuposlechnutí bezpečnostních pokynů. Ujistěte se, že napětí hlavního elektrického vedení odpovídá požadavkům spotřebiče (220/240V, 50 Hz, střídavý proud). Spotřebič vždy zapojujte do uzemněné zásuvky. S přívodním kabelem vždy manipulujte opatrně. Za kabel netahejte, neohýbejte ho apod. Při vypojování vždy tahejte za zástrčku ne kabel.

Nenechávejte spotřebič připojený ke zdroji bez dozoru. Před čištěním, údržbou a montáží spotřebič vždy vypněte (OFF) a vypojte ze zásuvky.

Spotřebič nepoužívejte, pokud:

- je přívodní kabel poškozen
- došlo k selhání, nebo jakémukoliv poškození. Pokud je přívodní kabel poškozený, musí ho vyměnit kvalifikovaný servis. V případě poruchy se obraťte na servisní středisko.

Zástrčku vypojte ze zdroje:

- pokud při provozu dojde k selhání
- před čištěním
- po použití a před uskladněním.

Nepoužívejte spotřebič, je-li přívodní kabel poškozen, došlo-li k selhání nebo jinému poškození spotřebiče. V tomto případě se obraťte na servisní středisko. Nikdy nezkoušejte spotřebič opravit sami.

Varování! Elektrický spotřebič není hračka!

Nikdy nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru. Tento spotřebič nesmí používat osoby, včetně dětí se sníženými tělesnými, smyslovými a mentálními schopnostmi, ani osoby s nedostatkem zkušeností, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Spotřebič držte mimo dosah dětí a osob, které ho neumí správně používat. Spotřebič musí být uskladněn na místě, které je dětem nedostupné.

Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku do vody ani jiných kapalin. Nedávejte spotřebič do myčky.

Se spotřebičem nemanipulujte, pokud stojíte na mokřem povrchu nebo pokud máte mokřé ruce. Do motoru, těla přístroje a na přívodní kabel nelijte žádnou kapalinu. Dostane-li se

do blízkosti spotřebiče nebo pod něj voda, okamžitě ho vypněte, vypojte ze zásuvky a vodu utřete. Spotřebič neskladujte venku nebo ve vlhkém prostředí, vyhnete se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Spotřebič umísťujte pouze na čistý a suchý povrch, kde je chráněn před přílišnou zátěží (přehřátí, vlhkost,...).

Nebezpečí zranění!

Pohyblivé části, rotující nože – extra široký otvor pro naplnění. Do spotřebiče nikdy nedávejte prsty ani jiné předměty (vlasy, oblečení, kuchyňské náčiní, nože, šroubováky atd.), když je připojen ke zdroji. Před odstraněním víka a jiného příslušenství vždy počkejte, než se motor úplně zastaví, potom spotřebič vypojte ze zásuvky. Pro plnění spotřebiče nepoužívejte jiné kuchyňské náčiní, než k tomu určený kolík který je součástí balení. Při provozu se nenaklánějte nad plnicí otvor.

Nedotýkejte se malých nožů v těle filtru. Nože jsou velmi ostré. Při manipulaci s filtrem dbejte zvýšené opatrnosti, při vyprazdňování ho vždy uchopte pouze za okraj. Při mytí filtru dbejte zvýšené opatrnosti. Při mytí použijte jemný nylonový kartáč. Před uskladněním spotřebič vždy důkladně umyjte, usušete a sestavte, vyhnete se tak neúmyslnému poranění od nožů.

Před mytím nebo montáží vždy počkejte, dokud se motor úplně nezastaví.

Před použitím se ujistěte, že spotřebič je správně sestaven.

Spotřebič nepoužívejte, pokud je některá z jeho součástí poškozená. Spotřebič je poškozen, pokud jsou na něm praskliny, oděrky, pokud je zkroucený nebo jinak poškozený, nebo pokud z něj uniká kapalina, nebo pokud se motor zastavil a zapáchá.

Nepoužívejte jiné příslušenství než to, které je doporučené výrobcem. Může to být nebezpečné a může dojít k poškození spotřebiče.

Spotřebič umísťujte na stabilní, rovný a suchý povrch, který je dostatečně prostorný pro provoz. Neumísťujte spotřebič do blízkosti hran stolu nebo pultu. Umísťete ho co nejlíže k zá-

suve. Ujistěte se, že přívodní kabel nevisí přes hranu stolu nebo jiného nábytku.

Neumísťujte spotřebič na nebo do blízkosti elektrických nebo plynových hořáků, kamen a sporáků a ujistěte se, že přívodní kabel se nedotýká žádných horkých ploch nebo ostrých hran. Pod spotřebič nedávejte žádné látky ani papírové kapesníky, vyhnete se tak nebezpečí vzniku požáru.

Po každém použití spotřebič vypněte (OFF) a vypojte ze zásuvky.

Obsah balení: odšťavňovač, nerez sítko, držák sítko, víko, nádoba na dužinu, 1x nádoba s odměrkou, 1 l pomocný kolík na plnění, návod k použití

Odšťavovač usnadňuje přípravu čerstvých džusů. Některé druhy ovoce a zeleniny není třeba krájet (mrkev, jablko), protože odšťavovač je vybaven extra širokým otvorem. Větší kusy ovoce nakrájejte na kusy, které projdou plnicím otvorem. Odstraňte všechny nejedlé části: semínka, stopky, tvrdé slupky apod. Pod odšťavňování můžete použít dužinu (zbytky zpracovaného ovoce a zeleniny) do omáček, polévek a dezertů nebo na kompost.

Na povrchu spotřebiče nenechávejte zaschnout žádné zbytky. Dužina, která zaschne ve filtru, může způsobit jeho zanesení. To sníží výkon spotřebiče. V případě, že dojde k zaschnutí zbytků, namočte filtr do teplé vody. Nepoužívejte žádné čističe.

Před prvním použitím

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Odstraňte všechen obalový materiál.

Spotřebič umísťete na stabilní, rovný, suchý povrch. Před sestavením se ujistěte, že spotřebič není zapojen do zásuvky, a že vypínač je v poloze OFF. Před prvním použitím umyjte všechny odnímatelné části, které přichází do styku s jídlem, v teplé mýdlové vodě, poté je opláchněte a nechte uschnout. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti, nože jsou velmi ostré. Spotřebič nepoužívejte na sekání a plát-

kování tvrdých ingrediencí (ořechy, čokoláda). Nepoužívejte na zpracování masa a příprava pyré.

Sestavení odšťavňovače

Se spotřebičem a všemi jeho součástmi zacházejte opatrně bez použití nadbytečného násilí. Nebezpečí zranění! Nože uvnitř sítka jsou velmi ostré. Před každým použitím spotřebiči správně sestavte.

Před zapojením spotřebiče ke zdroji se ujistěte, že je vypnutý (OFF).

Na horní část základny umístěte sítko. Pro správné upevnění jemně zatlačte.

Pod otvor pro dužinu dejte nádobku na dužinu. Nádobka musí být umístěna přesně pod otvorem pro dužinu. Pod výpusť umístěte nádobku na džus. Výpusť pro šťávu má horní a dolní polohu, kdy je možné zablokovat nebo odblokovat vypouštění šťávy. Nerez sítko vložte do držáku sítka. Sítko uchopte za okraj a nedotýkejte se ostrých nožů. Sítkem otočte, dokud není řádně upevněno ne převodovce.

Varování! Jemným otočením se ujistěte, že filtr je správně nasazen, nesmí se kývat. Filtr se musí na základně lehce otáčet.

Nádobku na dužinu dejte na své místo pod víko tak, že pasuje do vyříznutého otvoru. Nádobku zatlačte do okraje držáku sítka. Před zavřením víka dejte na své místo nádobku na dužinu.

Uzavřete víko přístroje. Otvor pro plnění musí být přímo nad sítkem. Správně zaklapněte pojistku víka, jinak se spotřebič nezapne. Kolík pro posouvání jídla nasměrujte do otvoru. Spotřebič je připraven na použití.

Provoz

Ovoce nebo zeleninu umyjte a odstraňte všechny nejdle nebo tvrdé části.

TIP: Většina ovoce a zeleniny jako např. jablka, mrkev a okurky nemusíte krájet na menší kusy, protože se vejdou do otvoru pro vkládání jídla. Velmi tvrdé a nejdle části je třeba odstranit.

Ujistěte se, že odšťavňovač je správně sestaven a že vypínač je poloze OFF. Ujistěte se, že

celý přístroj je správně sestaven. Zapojte spotřebič do zásuvky.

Vypínač posuňte do polohy ON (rychlost 1 nebo 2).

Pokud se motor při provozu zastaví a začne zapáchat, okamžitě ho vypněte a vypojte ze zásuvky. Pro vkládání jídla vždy používejte kolík od výrobcem. Nikdy nedávejte do otvoru ruce ani jiné předměty.

Když motor běží, vyjměte kolík a do otvoru začněte vkládat připravené jídlo. Nevkládejte příliš mnoho kusů najednou. Jídlo jemně tlačte dolů. Chcete-li získat co nejvíce džusu, tlačte jídlo dolů velmi pomalu. Džus vyteče do nádobky na džus a dužina se nashromáždí v nádobce na dužinu.

Varování:

Nenechávejte nádobky přeplnit, může dojít k vytečení. Nádobky vyprázdněte ještě předtím, než budou úplně plné. Spotřebič vypněte, počkejte než se motor zastaví, vypojte ze zásuvky a nádobku vyjměte. Pokud chcete znovu odšťavňovat, nasadte nádobku zpět. Na potraviny při zpracování příliš netlačte, aby nedocházelo ke snížení otáček motoru. Doporučujeme po 60s odšťavňování vyčkat před dalším odšťavňováním 2 minuty. Výrobek není určen pro komerční účely.

Po odšťavňování

Spotřebič vypněte, počkejte, než se motor zastaví a vypojte ho ze zásuvky. Po každém odšťavňování umyjte odnímatelné části. Nenechte ve spotřebiči zaschnout kousky ovoce a zeleniny.

Čištění a údržba

Před čištěním a údržbou spotřebič vypněte, počkejte než se motor zastaví a vypojte ho ze zásuvky. Po každém odšťavňování umyjte odnímatelné části, zabráníte tak zasychání zbytků jídla. Především výpusť pro šťávu důkladně umyjte a skladujte v otevřené poloze. Při neomytí a zaschnutí šťávy, může dojít k poškození těsnění. Přístroj ani přírodní kabel neponořujte do vody ani jiných kapalin. Nikdy nedávejte základnu s motorem ani přírodní

kabel do myčky.

Demontáž odšťavňovače

Vyjměte nádobku se šťávou. Odemkněte pojistku, otevřete víko odšťavňovače. Vyjměte nádobku na dužinu a kryt odšťavňovače.

Varování: Při demontáži nepoužívejte nadbytečnou sílu. Řiďte se pokyny v návodu.

Dávejte pozor při manipulaci, nože v sítku jsou velmi ostré. Nedotýkejte se vnitřní části sítka. Sítko uchopte vždy za okraj. Nenechávejte děti bez dozoru v dosahu některé z odnímatelných částí.

Uchopte držák sítka oběma rukama a vytáhněte ho společně s filtrem. Nepoužívejte násilí. Po vyjmutí držáku sítko vyprázdněte otočením dnem vzhůru.

Čištění

Poznámka: Při odšťavňování ovoce a zeleniny se mohou některé plastové části obarvit. Toto zabarvení je neškodné. Můžete mu však zabránit, pokud po každém použití části opláchnete a potom umyjete jemným kartáčem v teplé mýdlové vodě.

Varování: Při čištění nepoužívejte žádné čističe, mycí houby ani jiné předměty. Používejte jemný kartáč a mýdlovou vodu.

Sítko vložte na pár minut do vody se saponátem. Umyjte všechny odnímatelné části ve vodě se saponátem. Filtr vždy držte pouze za okraj a opláchněte ho čistou vodou. Vezměte jemný plastový kartáč a odstraňte všechny

zbytky z vnitřku filtru. Všechny plastové části vyčistěte jemným hadrem. Po čištění všechny části opláchněte a nechte uschnout. Všechny odnímatelné části můžete dát do myčky.

Nikdy nemyjte motor a přívodní kabel v myčce !!

Jemným hadrem nebo houbou otřete motor. Ujistěte se, že se do motoru nedostane žádná kapalina. Před uskladněním důkladně vysušte motor i všechny zbylé části.

Před uskladněním odšťavňovač sestavte, zabráníte tak ztrátě součástek.

Před uskladněním spotřebič umyjte. Spotřebič skladujte na suchém, čistém místě, kde nemrzne a kde není vlhko, a mimo dosah dětí.

Odstranění zablokovaného jídla

Při odšťavňování tvrdého nebo vláknitého jídla nebo při příliš rychlém posouvání jídla do otvoru může dojít k usazování zbytků ve filtru a jeho následnému ucpaní.

Okamžitě spotřebič vypněte, počkejte než se motor zastaví a vypojte ho ze zásuvky.

Vyjměte nádobku na džus a odstraňte víko.

Dávejte pozor na nože ve filtru.

Pro odstranění zbytků ve filtru použijte malou dřevěnou nebo plastovou lžičku, případně jemný kartáček.

Řešení problémů

V případě, že nastane problém, který není popsán v této tabulce, kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

Problém	Řešení
Motor se po zapnutí nerozjede.	Spotřebič není správně sestaven.
Motor se zastavil a zapáchá.	Okamžitě spotřebič vypněte a vypojte ze zásuvky.
Nadměrné množství dužiny ve filtru.	Okamžitě spotřebič vypněte a vypojte ze zásuvky.
Dužina je příliš mokrá a množství džusu je nedostatečné.	Zkuste pracovat pomaleji. Vyjměte filtr a vyčistěte ho. Vykartáčujte ho pod tekoucí vodou.
Džus prosakuje mezi obrubou filtru a víkem.	Zkuste pracovat pomaleji. Jídlo tlačte jemně a pomalu dolů. Pokud je to nutné, vyprázdněte nádobku na dužinu.
Džus vytéká nesprávným směrem.	Zkuste pracovat pomaleji. Jídlo tlačte jemně a pomalu dolů.
Džus přetéká z okraje základny.	Okamžitě spotřebič vypněte a vypojte ze zásuvky. Příslušenství je možná ucpané. Je-li filtr stále ucpaný, vykartáčujte ho pod tekoucí vodou. Spotřebič sestavte a pokračujte.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.