

# Univerzální ostříč nožů



## návod k použití model: WB-008

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup byl zcela jistě dobrou volbou. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

### Důležitá bezpečnostní upozornění

Dodržujte vždy níže uvedené pokyny, aby se minimalizovalo riziko zranění nebo poškození.

- Přečtěte si všechny instrukce před použitím výrobku a uložte je na bezpečném místě k pozdějšímu nahlédnutí.
- Ostříč není vhodný pro děti nebo osoby se sníženými smyslovými nebo psychickými schopnostmi. Vždy jej udržujte mimo dosah dětí! Nezkoušejte ostřit nové nože při broušení netlačte na nůž velkou silou

### Instrukce pro použití

Umístěte ostříč na stůl a držte při broušení za rukojeť. Projedte nůž každým otvorem (slotem) několikrát (cca 5x).

### Sloty mají následující funkce:

**Slot 1:** Diamantový povrch *Diamond Surface Prep* (Příprava) Pro opravy poškozených nožů a rovnání jejich ostří.

**Slot 2:** Wolframová ocel *Tungsten Steel Sharpen* (Broušení) Zostřuje nože a obnoví ostří nože do tvaru „V“.

**Slot 3:** Keramický kámen *Ceramic Stone Final Polish* (Doladění) Leští čepel a vyrovnává veškeré povrchové nerovnosti, které mohly být způsobeny při procesu ostření.

**Upozornění:** Pro broušení keramických nožů používejte pouze slot 1. Diamantový povrch *Diamond Surface Prep*.

### 2. Postup broušení

- Ostřete pouze suché a čisté ostří
- Vložte nůž širokým koncem v blízkosti rukojeti do prvního slotu a jemně táhněte směrem k sobě.

- Nepohybuje ostřím dozadu a dopředu pouze jedním směrem.
- Doporučujeme opakovat tento postup až po 5x v každém slotu, nebo i častěji dle stavu čepel.
- Ostří nože po nabroušení opláchněte vodou.

### Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

### Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu

- výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
  - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.