

ELEKTRICKÉ VOSKOVÉ SVÍČKY LED 3ks



Návod k používání

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

UPOZORNĚNÍ

Tyto bezplamenné LED svíčky jsou vyrobeny z parafinového vosku. Tento materiál má nízkou teplotu tání, neumísťujte proto svíčky v blízkosti zdrojů tepla, mohlo by dojít k deformaci a nevratnému poškození výrobku. Vosk je měkký materiál, abyste předešli k jeho nanesení např. na nábytek, použijte pod svíčku nějakou podložku.

INSTALACE BATERIÍ

Odstraňte kryt bateriového pouzdra ve spodní části svíčky a vložte 3 ks baterií AAA 1,5 V. Při vkládání dbejte na správnou polaritu. Kryt vraťte zpět na své místo.

Upozornění: doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie. Nemíchejte různé typy baterií a staré baterie s novými. Baterie vyjměte, pokud výrobek delší dobu nepoužíváte.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Přepněte přepínač ve spodní části svíčky do polohy ON. Pro vypnutí jej přepněte do polohy OFF.

ÚDRŽBA

Povrch svíček čistěte suchým jemným hadříkem. V případě potřeby můžete hadřík mírně navlhčit v mýdlovém roztoku. Nepoužívejte chemické a abrasivní čisticí prostředky.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci

pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

