

TWISTER

Návod k použití



Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

UPOZORNĚNÍ

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte veškeré instrukce.

Před zahájením tréninku se poraďte se svým lékařem zda a v jakém rozsahu můžete tento cvičební přístroj používat.

Před zahájením cvičení proveďte rozcvičku, aby se rozehřály všechny hlavní svaly.

Pokud se během cvičení objeví bolesti nebo závratě je bezpodmínečně nutné okamžitě cvičení přerušit a vyhledat lékaře.

Vždy cvičte (používejte přístroj) na rovném a suchém povrchu.

Tento produkt je určen pouze pro domácí používání.

Prosím uchovejte tyto instrukce pro pozdější použití.

Tento přístroj není určen k obsluze osobám (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi.

Neumísťujte a neskladujte produkt na přímém slunečném světle. Skladujte produkt v chladném a suchém místě s teplotami mezi 0°-40°C.

Udržujte přístroj čistý a suchý pokud není používán.

Neskladujte přístroj v místech, kde by mohl spadnout do vany nebo dřezu.

Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.

Držte jednotku mimo dosah dětí, není pro ně určená.

Pokud máte nějaké zdravotní potíže, prodiskutujte použití výrobku s vaším doktorem.

TWISTER NA DISPLEJI ZOBRAZUJE PĚT REŽIMŮ:

1. HODINY (zobrazení aktuálního času)
2. TIMER (odpočet nastaveného času pro cvičení)
3. COUNT (počet otáček)
4. CALORIE (počítá spálené kalorie – cca)
5. FAT (zobrazuje informace ohledně spáleného tuku)

INSTRUKCE K NASTAVENÍ REŽIMU A FUNKCÍ

- tlačítkem mode přepínáte mezi jednotlivými režimy
- tlačítkem SET (pokud jej podržíte několik sekund) všechna počítadla vynulujete

NASTAVENÍ TIMERU

- pomocí tlačítka MODE přejdi do režimu TIMER
 - stiskem tlačítka SET zvol minuty nebo sekundy (zvolené začne blikat)
 - stiskem tlačítka MODE přidávej minuty popř. sekundy
 - stiskem tlačítka SET potvrď nastavení
 - stiskem tlačítka START lze následně spustit odpočet času pro nastavení doby cvičení.
- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvuková signalizace.

NASTAVENÍ HODIN

- pomocí tlačítka MODE přejdi do režimu hodin
- stiskem tlačítka SET zvol hodiny nebo minuty (zvolené začne blikat)
- stiskem tlačítka MODE nastav hodiny a minuty
- stiskem tlačítka SET potvrď nastavení

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

- maximální nosnost: 100 kg
- baterie: 1,5 V LR 44 (A 76)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

SERVIS

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě, nese riziko případné škody výhradně majitel.