ČISTIČKA ZUBNÍCH NÁHRAD a ŠPERKŮ

Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Věnujte prosím několik minut pečlivému přečtení této uživatelské příručky a uschovejte ji pro budoucí použití.

Použití:

Určeno k čištění zubních náhrad a rovnátek. Alternativně možno použít i k čištění zlatých a stříbrných šperků a barevných i běžných kontaktních čoček.

Díky unikátnímu designu dokáže pomocí mikro vibrací účinně odstranit usazeniny a bakterie.

Návod k použití (čištění teplou vodou):

1. Vložte dvě baterie AA (1,5 V) do spodní části a zavřete kryt baterie. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte
2. Postavte čističku na hladký povrch a upevněte ji pomocí přísavek.
3. Odklopte horní kryt vložte zubní náhradu nebo jiné předměty a zalijte je teplou vodou a poté přidejte čisticí prostředek (detergent).
4. Zapněte vypínač a nechte přístroj pracovat 8-10 minut. Pokud čistička funguje správně, bude vydávat bzučivý zvuk.
5. Po výše uvedené době přístroj vypněte, předmět(y) vyjměte a osušte. Nádobku na čištění vyjměte a vypláchněte pod tekoucí vodou.
6. Objem: 150 ml | Výkon: 0,2 W
7. Napájení: 2 x 1,5 V AA

Upozornění: Neomývejte základnu přístroje přímo pod tekoucí vodou, jinak by se mohla voda dostat do spodní části a poškodit elektrickou instalaci.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.