VODOTĚSNÝ FOTOAPARÁT



návod k obsluze

Úvod

Děkujeme za zakoupení tohoto digitálního fotoaparátu. Tento model není běžným fotoaparátem, je to vodotěsný fotoaparát. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Klíčové prvky

- rozlišení videozáznamu: 640x480 px (VGA), 320x240 px (QVGA)
- 5 mega pixelový fotoaparát s možností výběru z 6 druhů rozlišení: 4032x3024 pixelů (12M interpolací), 3456x2580 pixelů (9M interpolací), 2560x1920 pixelů (5M), 2048x1536 pixelů (3M), 1280x960 pixelů (1.3M), 640x480 pixelů (VGA)
- 2.7 palcový TFT LCD displej
- osminásobné digitální přiblížení
- funkce stabilizace obrazu
- možnost vložení paměťové karty až o velikosti 8GB
- vestavěný blesk/mikrofon
- vodotěsný maximálně do 10 metrů/odolný proti nárazu/mrazuvzdorný až do -10°C

Co balení obsahuje

CD-ROM, USB kabel, návod k použití, řemínek sáček, baterie

Systémové požadavky pro Windows 2000/XP Pro stažení fotografií a videozáznamů do počítače budete potřebovat tuto minimální konfiguraci:

procesor Pentium nebo větší s Windows 2000 nebo XP, 128 MB RAM, více než 125 MB volného místa na disku, USB výstup CD-ROM mechanismus, doporučené rozlišení obrazovky 1024x768 pixelů nebo větší 16-bitová nebo více grafická karta

Systémové požadavky pro Windows Vista/ Win7 Pro stažení fotografií a videozáznamů do počítače budete potřebovat tuto minimální konfiguraci:

Windows Vista/7, 800 MHz procesor a 512 MB

systémové paměti, 20 GB hard disk a alespoň 15 GB volného místa, podpora Super VGA grafiky, USB výstup, CD-ROM mechanismus

Systémové požadavky pro Macintosh:

Power Macintosh G3 500 MHz nebo více Mac OS X verze 10.2.6 nebo novější 128 MB RAM nebo více (doporučeno 256 MB), 150 MB volného místa, rozlišení 800x600 nebo větší

Poznámka: Tento hardware je kompatibilní s počítači Mac, ačkoliv dodávaný software se může používat pouze s operačními systémy Windows.

Poznámky

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a dbejte na následující poznámky:

Varování: Tento symbol zobrazuje, že porušení této položky může zapříčínit vážné osobní i materiální ztráty.

Pozor: Tento symbol zobrazuje, že porušení této položky může zapříčinit menší nebo střední zranění nebo materiální ztráty.

Provoz: Varování! Nepokoušejte se fotoaparát rozebrat. Ve fotoaparátu jsou přítomny vysokonapěťové součástky. Rozeberete-li fotoaparát, riskujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem a ztrátu záruky.

Jsou-li vnitřní součástky fotoaparátu důsledkem pádu nechráněny, nedotýkejte se jich. Vyhnete se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Fotoaparát nevystavujte přímému slunečnímu svitu ani vysokým teplotám. Mohlo by to poškodit některé součástky nebo zapříčinit výbuch.

Paměťovou kartu držte mimo dosah dětí, vyhnete se tak nebezpečí spolknutí. Vychází-li z fotoaparátu kouř nebo divné zvuky, přestaňte ho okamžitě používat, vyjměte baterii a pošlete ho do autorizovaného servisu. Nevystavujte fotoaparát vysokým teplotám. Nevystavujte aparát vlhkosti, pokud je otevřený.

Při zaznamenávání obrazu nebo zvuku, sejměte z mikrofonu na fotoaprátu gumové víčko. (Používáte-li fotoaprát pod vodou, ujistěte se, že víčko mikrofonu a kryt baterii jsou uzavřeny.)

Pozor

- Před použitím fotoaparátu pod vodou nejprve vložte baterii a paměťovou kartu a ujistěte se, že všechny kryty jsou pevně uzavřeny. Nejprve také vyzkoušejte fotoaprát ve vodě, jestli do něj neprosakuje voda.
 Zjistíte-li, že do fotoaparátu prosakuje voda, vypněte ho a okamžitě jděte ven z vody.
- Objeví-li se na čočce nebo LCD během používání voda, fotoaparát pravděpodobně prosakuje. Vyjměte baterii a paměťovou kartu a pošlete fotoaparát prodejci na opravu.
- Začne-li se fotoaparát během používání zahřívat, vyjměte baterii a paměťovou kartu a pošlete fotoaparát prodejci na opravu.
- Tento fotoaparát je vodotěsný a prachuvzdorný. Nepokoušejte se fotoaparát rozebrat nebo pozměnit. Takové jednání by mohlo fotoaparát poškodit a na toto poškození se záruka nevztahuje.
- Nepoužívejte fotoaparát na místech s vysokými nebo nízkými teplotami po delší dobu.
- Je-li LCD displej poškozen, nepoužívejte fotoaparát pod vodou. Pošlete fotoaparát prodejci na opravu, vyhnete se tak možnému zranění.
- Tento fotoaparát je vodotěsný do 10 metrů.
- Nepřesahujte tuto hloubku.
- Nepoužíváte-li dlouhodobě fotoaparát, vyjměte baterii.
- Nabíjení baterie přes USB

Varování

- Předepsané napětí je 100-240 V střídavého proudu.
- Nerozebírejte adaptér. Můžete zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem.

- Objeví-li se při nabíjení kouř nebo divné zvuky, přestaňte okamžitě s nabíjením a pošlete nabíječku prodejci na opravu.
- Začne-li během nabíjení bouře, odpojte nabíječku ze zásuvky.

Pozor

Dávejte pozor, aby nabíječka nespadla na tvrdý povrch. To může způsobit její nefunkčnost.

Zahřívá-li se nabíječka během nabíjení, okamžitě odpojte zdroj.

Neohýbejte kabel nabíječky.

Nevypojujte nabíječku mokrýma rukama. Při vypojování držte nabíječku za její tělo, taháním přímo za kabel můžete nabíječku poškodit.

Během nabíjení mějte fotoaparát na bezpečném místě.

Poznámka o vodotěsnosti

Při používání fotoaparátu se ujistěte, že máte řemínek omotaný pevně kolem zápěstí. Nevystavujte fotoaparát silným otřesům. Mohli byste tak ovlivnit schopnost vodotěsnosti a prachuvzdornosti.

Před použitím fotoaparátu ve vodě se ujistěte, že víčko mikrofonu a kryt baterii jsou pevně uzavřeny.

Při použití fotoaparátu ve vodě neotevírejte víčko mikrofonu a kryt baterie.

Při výměně baterie nebo paměťové karty, nejprve odstraňte z uzávěru baterií všechny nečistoty nebo písek. Propláchněte proto fotoaparát čistou vodou nebo ho nechte ponořený v nádobě s čistou vodou na 2-3 minuty. Čistým hadrem odstraňte všechnu vlhkost. Je-li fotoaparát čistý a suchý, otevřete kryt na baterii. Tím zabráníte tomu, aby se při výměně baterie dostala dovnitř přístroje jakákoliv nečistota.

Neotevírejte víčko mikrofonu ani kryt baterie na pláži nebo u moře, v těchto místech ani nevyměňujte baterii nebo paměťovou kartu. Po použití fotoaparátu pod vodou se ujistěte, že je vypnutý. Propláchněte fotoaparát čistou vodou nebo ho nechte ponořený v nádobě s čistou vodou na 2-3 minuty. Čistým hadrem odstraňte všechnu vlhkost. Po vyčištění vyjměte baterii a paměťovou kartu. Poté nasaďte víčko mikrofonu, uzavřete kryt baterie a nechte fotoaparát v nádobě s vodou na 30 minut. Nakonec fotoaparát vysušte čistým hadrem a uskladněte ho na bezpečném místě. Při čištění nepoužívejte mýdlo, čisticí prostředky ani alkohol.

Rychlý přehled Základní ikony na LCD displeji



Režim	Fotoa	parát	Vid	leozáz	nam	Prohlí- žení
Blesk	Silný l	blesk	Automa tický	-	Redukce červenýc očí	e Bez :h blesku
Kvalita	Velmi k	valitní	Kvalitní		Normálr	ní
Jas	Silný	Normální	í Jem	ný		
Makrofo- tografie	Krajina	Makro	fotografi	e		
Citlivost	Automa	Automaticky/50/100/200/400				
Samo- spoušť	2 vteřiny	2 vteřiny 10 vteřin kontinuální snímky (3 snímky za sebou)			snímky sebou)	
Bílé vy- vážení	Automa- ticky	Denní světlo	Zataž	eno	Žárovko vé světl	o- Světél- lo kující
Stav baterie	Plná baterie	Skoro plná baterie	Skorc) prázc	lná bater	ie Vybitá baterie
Expozice		-2.0, -5/3, +1/3, +2/	-4/3, -1.0 3, +1.0, +), -2/3, -4/3, +	-1/3, +0. 5/3, +2.0	0,
Automaticky						Vysoká citlivost
Scenérie I	Noc Portrét	Portrét	Sporty	Párty	Pláž	Pod vodou

Připravení fotoaparátu na použití

Vložte baterii a paměťovou mikro SD kartu. Tento fotoaparát podporuje paměťové karty až do velikosti 8GB. Pro správnou instalaci

sledujte nákres. Stiskněte kryt baterie. Vložte paměťovou kartu. Vložte baterii. Poznámka Po vložení baterie a paměťové karty zavřete kryt na baterii. Uslyšíte cvaknutí a to znamená, že je kryt správně uzavřen.

Není-li kryt správně





uzavřen, bude těsnění propouštět vodu a může dojít k poškození elektronických součástek. Před použitím se ujistěte, že kryt je správně uzavřen.

CZ -3-

Poznámka

- 1. Je-li baterie vybitá a fotoaparát se brzy vypne, zobrazí se na LCD displeji symbol.
- V případě, že fotoaparát delší dobu nepožíváte, vyjměte z něj baterii.

Poznámka

Tento fotoaparát podporuje paměťové karty až do velikosti 8GB. Před použitím vložte kompatibilní paměťovou kartu. Po vložení karty se na LCD displeji zobrazí symbol indikující, že je karta vložena správně.

- 1. Formátování smaže všechna data na paměťové kartě.
- 2. Během formátování nevyndavejte paměťovou kartu ani baterii, mohli byste kartu poškodit nebo zničit.
- 3. Fotografie a videozáznamy si stáhněte do počítače a poté je z karty smažte.

Nabíjení baterie

Nabíjení ze zdroje:

- 1. Vložte baterii do fotoaparátu.
- Pro propojení nabíječky a fotoaparátu použijte USB kabel. Když se fotoaparát začne nabíjet, rozsvítí se červená LED u LCD.
- (1) Přes počítač



(2) Přes USB



Při nabíjení se držte těchto instrukcí. Specifikace nabíječky: vstup – 100~240V / 50 Hz, výstup – 5V / 500mA

Fotoaparát je možné nabíjet i přímo z PC. Pro nabíjení nepoužívejte žádnou nestandartní nabíječku nebo s odlišnými parametry, vyhnete se tak poškození přístroje.

Začínáme

Na fotoaparátu jsou 3 režimy.

Režim fotoaparátu: Slouží pro fotografování. Režim videozáznamu: Slouží pro záznam videa.

Režim prohlížení: Slouží pro prohlížení, tisk a úpravu fotografií a videí.

Zapnout

Stiskněte tlačítko POWER. LCD displej se rozsvítí. Fotoaparát je připraven k použití.

Vypnout

Stiskněte tlačítko POWER. Fotoaparát se vypne automaticky, je-li slabá baterie nebo není-li s ním delší dobu manipulováno (pokud je nastaveno).

Režim fotoaparátu

Fotografování

V pravém horním rohu se zobrazuje počet možných fotografií. Až bude plná paměť, zobrazí se na displeji ikonka.

Funkce digitální zoom

Pro přiblížení nebo oddálení použijte tlačítka W a T. Na displeji se zobrazí číselný údaj. Pro přiblížení stiskněte T a pro oddálení stiskněte W.

Makrofotografie / Krajina

Přepínačem MAKRO na levé straně fotoaparátu vyberte volbu Makrofotografie nebo Krajina. Zapnutí se zobrazí v pravé části displeje fotoaparátu.

Blesk

Opakovaně stiskněte tlačítko blesku, dokud se neobjeví ikona Automatického blesku. Opakovaně stiskněte tlačítko blesku, dokud se neobjeví ikona Silného blesku. V případě, že blesk není připraven, rozsvítí se LED světýlko a ikonka blesku bude blikat, dokud blesk nebude připraven. Opakovaně stiskněte tlačítko blesku, dokud se neobjeví ikona Redukce červených očí. Opakovaně stiskněte tlačítko blesku, dokud se neobjeví ikona Bez blesku.

Samospoušť

Za použití této funkce můžete být na fotografii, protože využijete času mezi stisknutím spouště a vyfotografováním. Při samospoušti se doporučuje použít trojnožku.

- 1. Opakovaně stiskněte tlačítko samospouště a vyberte buď 2 vteřiny,10 vteřin nebo Kontinuální snímky (3 snímky za sebou)
- 2. Stiskněte spoušť a fotoaparát už potom pracuje automaticky.

Smazat

Poslední fotografii, kterou jste udělali můžete smazat.

- 1. Pro vstup do Menu mazání stiskněte tlačítko koše, potom stiskněte nahoru/dolů pro výběr (smazat jednu/všechny).
- 2. Stiskněte nahoru/dolů (opustit/smazat) a potom stiskněte OK pro potvrzení smazání nebo opuštění tohoto menu.

œ	This Image
+	All
TXE	

* *	Erase This?
4	Cancel
	ОК

Menu

Můžete si nastavit kvalitu snímku/videa nebo změnit jiné nastavení.

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko Menu,

pro výběr stiskněte nahoru/dolů. Můžete si změnit Rozlišení, Scenérii, Stabilizaci obrazu, Kvalitu, Jas, Expozici, Bílé vyvážení, Citlivost a Detekci obličeje.



Rozlišení RESOLUTION

- 1. Vstupte do Menu a vyberte Rozlišení.
- 2. Stiskěte OK a výběrem nahoru/dolů si vyberte rozlišení.
- 3. Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod z menu nebo stiskněte Menu, chcete--li se vrátit zpět.

Í))- 0	Reso	olution
	12M 40	032x302	24
*	9M 34	56x258	0
(ٹ	5M 25	60x192	:0
244	3M 20	48x153	6
	RN 🕨 🔺 🖤 🛛	OK 1/2	menu

Scenérie SCENE

1. Vstupte do Menu a vyberte scenérie.

- 2. Stiskněte OK a výběrem nahoru/dolů si vvberte scenérii.
- 3. Výběr potvrďte
- - tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod z menu nebo stiskněte menu. chcete-li se vrátit zpět.

Stabilizace

- 1.Vstupte do Menu a vyberte Stabilizaci obrazu.
- 2. Stiskněte OK a výběrem nahoru/dolů si vyberte Zapnout/vypnout.

	Image Stabilization
E	Off
*	On
٣	
%	
RETU	RN 🕨 🛧 🖤 🕅 (manu 🔊

i **3**

P

*

(1)

Scer

Auto

Scenery Night Scene

Portrait

3. Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod z menu nebo stiskněte Menu, chcete-li se vrátit zpět.

Vložit obrázky na str. 9.

Kvalita QUALITY

- 1. Vstupte do Menu a vyberte Kvalitu.
- 2. Stiskněte OK a výběrem nahoru/dolů si vvberte kvalitu.
- 3. Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod z menu nebo stiskněte Menu, chcete-li se vrátit zpět.

Jas SHARPNESS

- 1. Vstupte do Menu a vyberte Jas.
- 2. Stiskněte OK a výběrem nahoru/dolů si vyberte jas.
- 10 2-0 Strong Ø Normal AWB Soft IS0 A 🐨 🕅
- 3. Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod z menu nebo stiskněte menu, chcete-li se vrátit zpět.

Expozice EXPOSURE

- 1. Vstupte do Menu a vyberte Expozice.
- 2. Stiskněte OK a výběrem nahoru/dolů si



Aktuální verzi návodu v elektronické podobě naidete na www.tvproducts.cz



vyberte expozici.

3. Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod z menu nebo stiskněte Menu, chcete-li se vrátit zpět.

Bílé vvvážení WHITE BALANCE

1. Vstupte do Menu a vyberte Bílé vyvážení.

2. Stiskněte OK a výběrem nahoru/dolů si vyberte bílé vyvážení.

io.	White Balance		
	Auto		
Ø	Daylight		
AWB	Cloudy		
IS0	Tungsten		
RETU	RN 🕨 🛧 🕈 🕕 1/2 🔤 🕬		

3. Výběr potvrďte

tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod z menu nebo stiskněte Menu, chcete-li se vrátit zpět.

ISO

1. Vstupte do Menu

a vyberte Citlivost.

2. Stiskěte OK a výběrem

	3=0	ISO
	Auto	
Ð	50	
AWB	100	
ISO	200	
	T► ★♥ (K) 1/2	Chruson

nahoru/dolů si vyberte citlivost.

3. Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod z menu nebo stiskněte Menu, chcete-li se vrátit zpět.

Detekce obličeje FACE DETECTION

1. Vstupte do menu a vyberte Detekce obličeie.

Í	3-0	Face Detection
	Off	
•	On	
	RII] 🕨 🔺 🕈	OK menul?

- 2. Stiskěte OK a výběrem nahoru/dolů si vvberte Zapnout/ vvpnout.
- 3. Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod z menu nebo stiskněte Menu, chcete-li se vrátit zpět.

Režim videozáznamu

V režimu videozáznamu stiskněte tlačítko Menu pro vstup do menu. Stiskem tlačítek nahoru/

۱.	2 3-0	Video
2	Resolution	
AWB	White Balance	
1	Exposure	
4	-	

dolů si vyberte nastavení Rozlišení, Bílé vyvážení a Expozice.

Rozlišení RESOLUTION

1. Vstupte do režimu videozáznamu, stiskněte tlačítko Menu a vyberte Rozlišení.

2. Stiskněte OK a tlačítky nahoru/dolů si vyberte rozlišení



3. Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte

tlačítko doleva pro odchod z menu nebo stiskněte Menu, chcete-li se vrátit zpět.

Bílé vyvážení WHITE BALANCE

1. Vstupte do režimu videozáznamu, stiskněte tlačítko Menu

a vyberte Bílé vyvážení.

2. Stiskněte OK a tlačítky nahoru/dolů si vyberte bílé vyvážení.



3. Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro

odchod z menu nebo stiskněte Menu, chcete-li se vrátit zpět.

Expozice EXPOSURE

- 1.Vstupte do režimu videozáznamu, stiskněte tlačítko Menu a vyberte Expozice.
- 2. Stiskněte OK a tlačítky nahoru/dolů si vyberte expozici.
- ▲♥ (ОК) 2/4 3. Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte

地 300

-2/3

-1/3

+0.0

+1/3

2

AWR

B

tlačítko doleva pro odchod z menu nebo stiskněte Menu, chcete-li se vrátit zpět.

Režim prohlížení

V režimu fotoaparátu stiskněte dvakrát tlačítko Mode. Dostanete se tak rychle do režimu přehrávání. Stiskněte W pro vstup do režimu fotoaparátu a stiskem nahoru/dolů, doleva/ doprava pro výběr snímku, který chcete vidět.

Při prohlížení snímku můžete stisknout T a přiblížit si tak snímek nebo můžete stisknout doleva a doprava a změnit tak úhel pohledu.



Při prohlížení snímku stiskněte Menu po vstup do nastavení prohlížení. Můžete si vybrat Smazat, Chránit, Otočit, Oříznout, Samovolné listování, Přímý tisk

	<u>></u>	Playback
Ť	Delete	
0-	Protect	
۹	Rotate	
1 2	Crop	
< RET	IRN 🕨 🔻	menu

Smazat DELETE

- 1. V režimu prohlížení vstupte do Menu a vyberte Smazat.
- Stiskněte OK a tlačítky nahoru/dolů vyberte nastavení.
- 3. Výběr potvrďte tlačítkem OK. Ještě jednou



Þ		
τ.	Erase This?	
0m	Cancel	
•	Galicei	
12	OK	
RETUR		D

stiskněte OK.

Chránit PROTECT

- 1. V režimu prohlížení vstupte do Menu a vyberte Chránit.
- Stiskněte OK a tlačítky nahoru/dolů vyberte nastavení.

	Protect
Ŵ	Lock Current
0-	Unlock Current
۲	Lock All
12	Unlock All
RETU	RN 🕨 🐟 🐨 🛛 🗰 menu 🕽

 Výběr potvrďte tlačítkem OK nebo stiskněte tlačítko Menu pro odchod z menu bez výběru.

Otočit ROTATE

- 1. V režimu prohlížení vstupte do Menu
- a vyberte Otočit.
- Stiskněte OK a tlačítky nahoru/dolů vyberte otočení.



 Výběr potvrďte tlačítkem OK nebo stiskněte tlačítko Menu pro odchod z menu bez výběru.

Oříznout CROP

- 1. V režimu prohlížení vstupte do Menu a vyberte Oříznout.
- Stiskněte OK a tlačítky nahoru/dolů vyberte oříznout.

 Pro výběr oblasti pro oříznutí stiskněte T nebo W. Potom stiskněte nahoru/dolů, doleva/doprava pro výběr oblasti, kterou chcete oříznout.



 Výběr potvrďte tlačítkem OK nebo stiskněte tlačítko Menu pro odchod z menu bez výběru

Automatické prohlížení SLIDE SHOW

- 1. V režimu prohlížení vstupte do Menu a vyberte Automatické prohlížení
- 2. Tlačítky nahoru/dolů zvolte délku zobrazení snímku (2s,5s,8s)



Pictbridge

Cancel

RN 🕨 🛧 🖤 [OK]

3-0

Auto power off

Beep sound

A Date/Time

Ø

▲ Language

3. Stiskněte OK a spustí se prezentace

Přímý tisk PICBRIDGE

Tento fotoaparát Vám umožňuje vytisknout si snímky.

1. Po výběru snímku stiskněte v režimu prohlížení tlačítko Menu

5

16

a tlačítky nahoru/dolů vyberte přímý tisk.

 Připojte USB kabelem fotoaparát k tiskárně nebo stiskněte tlačítko

Menu pro odchod z menu bez výběru.

Nastavení fotoaparátu

V režimu fotoaparátu nebo videozáznamu

stiskněte tlačítko Menu a potom stiskněte tlačítko doprava pro vstup do nastavení

- Datum/čas, Automa-
- tické vypnutí, Pípnutí,

Jazyk, Formát času, Frekvence, Formát a Tovární nastavení.

Datum/čas DATE/TIME

Vyberte Datum/čas a pro nastavení data a času stiskněte OK. Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko



doleva pro odchod nebo tlačítko Menu, chcete-li se vrátit.

Automatické vypnutí AUTO POWER OFF

1. V režimu fotoaparátu nebo videozáznamu stiskněte tlačítko Menu. Potom stiskněte tlačítko doprava a vyberte Automatické vypnutí.



- 2. Stiskněte OK a tlačítky nahoru/dolů vyberte Vypnout, 1 minuta nebo 3 minuty.
- Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod nebo tlačítko Menu, chcete-li se vrátit.

Pípnutí BEEP SOUND

 V režimu fotoaparátu nebo videozáznamu stiskněte tlačítko Menu. Potom stiskněte tlačítko doprava a vyberte Pípnutí.

Ó	3=0	Beep Sound
M	C	Dff
Ø	c	Dn
۲		
89		
RETURN	• •	OK menu ⁵

- 2. Stiskněte OK a tlačítky nahoru/dolů vyberte Vypnout nebo Zapnout.
- Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod nebo tačítko Menu, chcete-li se vrátit.

Jazyk LANGUAGE

- 1. V režimu fotoaparátu nebo videozázna-
- mu stiskněte tlačítko Menu. Potom stiskněte tlačítko doprava a vyberte Jazyk.

(C))-	Langua	ge
ywo	English		
Ø	Deutsch		
•	Français		
Español			
IRETURN ► ▲ ▼ OK 1/3 menul ⊅			

- Stiskněte OK a tlačítky nahoru/dolů vyberte jazyk.
- Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod nebo tlačítko Menu, chcete-li se vrátit.

Elektronické razítko na fotografii DATE STAMP

 V režimu fotoaparátu nebo videozáznamu stiskněte tlačítko Menu. Potom stiskněte tlačítko doprava a vyberte Formát času.

(C	>~	Date Stamp
	Date	/Time
Hz	Date	
e	Off	
°.		
< RETU	mi) 🔺 🕇 🚺	K) menu D

- 2. Stiskněte OK a tlačítky nahoru/dolů vyberte elektronické razítko.
- Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod nebo tlačítko Menu, chcete-li se vrátit.

Frekvence FREKVENCY

 V režimu fotoaparátu nebo videozáznamu stiskněte tlačítko Menu. Potom stiskněte tlačítko doprava a vyberte Frekvence.

))~	Fre	quency
PATE		50 Hz	
Hz		60 Hz	
e			
°,			
RETU		► OK	menu

- 2. Stiskněte OK a tlačítky nahoru/dolů vyberte frekvenci.
- Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod nebo tlačítko Menu, chcete-li se vrátit.

Formát FORMAT (všechny data budou smazána!)

- V režimu fotoaparátu nebo videozáznamu stiskněte tlačítko Menu. Potom stiskněte tlačítko doprava a vyberte Formát.
- Stiskněte OK a tlačítky nahoru/dolů vyberte vnitřní Paměť nebo Paměťovou kartu.
- Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod nebo tlačítko Menu, chcete-li se vrátit.



Tovární nastavení DEFAULT SETTING

- V režimu fotoaparátu nebo videozáznamu stiskněte tlačítko Menu. Potom stiskněte tlačítko doprava a vyberte Formát.
- 2. Stiskněte OK pro potvrzení.

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

 Stiskěte nahoru/dolů pro zrušení nebo potvrzení. Výběr potvrďte tlačítkem OK a stiskněte tlačítko doleva pro odchod

ĺ))	Dafault
) 王 王 王	Return me to def	enu setting aults
A	Can	icel
1	0	ĸ

nebo tlačítko Menu, chcete-li se vrátit.

Instalace softwaru Photags Express

Poznámka: Ujistěte se, že fotoaparát není připojen k počítači USB kabelem.

Do CD-ROMu vložte instalační CD. Po několika vteřinách se na obrazovce zobrazí okno,

CD Install

ve kterém můžete zvolit instalovat AP (install AP), instalovat DirectX (install DirectX), prohlížet CD(browse CD) nebo odchod (Exit)



Expresní instalace

Klikněte na instalovat AP pro spuštění instalace. Na obrazovce se zobrazí možnost výběru jazyka.

jazyka. Poté se zobrazí instalační okno. Poté, co kliknete na instalaci (Install Photag Express), objeví se několik





oken, které Vám pomohou dokončit instalaci. Držte se pokynů a klikejte podle návodu.

Online registrace

Pro registraci klikněte na online registrace (Register online) nebo můžete zvolit registrovat se později.



Po dokončení tohoto kroku se na obrazovce zobrazí hlavní okno.

Všechno, co potřebujete, abyste ze svých fotografií vytěžili maximum

1. Výběr fotografie. Vyberte fotografie, které jste stáhli z fotoaparátu a upravte je v softwaru.

 Úprava fotografie. Klikněte na vylepšení fotografií. K fotografii můžete přidat popisek.



- Sdílení fotografií. Sdílejte fotografie přes e--mail, tiskněte je nebo si vytvořte svůj web.
- 4. Workshop. Vytvořte si kalendáře, oboustranná blahopřání nebo pohlednice na

klasickém fotopapíře. Vytvořte si vlastní fotoalbum nebo slide show.



Stahování snímků do počítače/použití web kamery

Fotoaparát s počítačem propojte přes USB kabel. Potom fotoaparát zapněte, zobrazí se menu. Pro výběr stiskněte nahoru/dolů.



Režim web kamera: Po připojení klikněte na Tento počítač a vyberte volbu web kamera. **PC režim:** Po připojení klikněte na Tento počítač a pro zobrazení všech snímků vyberte volbu Vyměnitelný disk. **Můžete si zkopíro**vat všechny složky do počítače přímo nebo pomocí Photage Express: Dvakrát klikněte na ikonu Photage Express na ploše. V hlavní nabídce klikněte na Get Photos. Můžete si vybrat, jesli chcete zkopírovat všechny fotografie nebo jen vybrané.

Kopírování na míru

Tento režim se používá pro kopírování pouze vybraných snímků. Obieví se nabídka Výběr

přístroje (Device selection). Mezi aktivními přístroji se zobrazí Váš fotoaparát a paměťová



karta. Vyberte kopírování a klikněte next

(Další) pro pokračování. Poznámka: Teď si také můžete vybrat volbu Express pro zkopírování všech snímků do počítače. Vyberte snímek, klikněte na next (Další) pro pokračování. Ke snímku přideite aktivní popisky. Díky této funkci můžete přidat datum, klíčová slova nebo kategorie. Klikněte na next pro pokračování. Vyberte místo, kam chcete snímkv umístit. Klikněte na dokončit (Finish) pro zkopírování snímků do vybrané složky. Poznámka: Všechny zkopírované snímky se zobrazí v nabídce Vybrat snímky





(Select Photos) v hlavním okně. Teď můžete snímky upravovat a potom je stáhnout do počítače. Pro úpravu snímků klikněte na průvodce Photags Express.

Návod k použití pro Photags Express

S programem Photags Express můžete upravovat, sdílet a tisknout fotografie. Můžete postupovat následujícícm způsobem: Spuštění Photags Express



Pro detailní návod, jak používat Photags Express, klikněte na tlačítko Tour v hlavním okně.

Pozor

Pokud Photags Express nemůže automaticky upgradovat DirectX, můžete DirectX instalovat ručně před použitím fotoparátu. Je-li edice DirectX starší než 8.1, soubor AVI se nepřehraje.

Prohlížení videa na počítači

Dvakrát klikněte na složku videa, spustíte tak Windows Media Player.

Údržba fotoaparátu

Fotoaparát je křehký. Zacházejte s ním opatrně, abyste se vyhnuli poškození.

Technické specifikace

Senzor obrazu	5.0 mega pixelový CMOS senzor
Rozlišení obrazu	4032x3024 pixelů (12M interpolací), 3456x2580 pixelů (9M interpolací), 2560x1920 pixelů (5M), 2048X1536 pixelů (3M), 1280x960 pixelů (1.3M), 640x480 pixelů (VGA)
Rozlišení videozáznamu	640x480 pixelů (VGA), 320x240 pixelů (QVGA)
Formát	Obraz (JPEG), film (AVI)
Webová kamera	Ano
Externí paměť	paměťová micro SD karta až do velikosti 8 GB
LCD displej	2.7 palcový TFT LCD
Čočka	Ohnisková vzdálenost=8.15 mm, F3.0
Zoom	Osminásobný digitální zoom
Expozice	-2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0, +4/3, +5/3, +2.0
Scenérie	Automaticky, Scenérie, Noc, Portrét, Portrét v noci, Sport, Párty, Pláž, Vysoká citlivost, Pod vodou
Bílé vyvážení	Automaticky, Denní světlo, Zataženo, Žárovkové světlo, Světélkující
Citlivost	Automaticky/50/100/200/400
Blesk	Silný blesk, Automatický, Redukce červených očí, Bez blesku
Samospoušť	2 vteřiny, 10 vteřin nebo 3 kontinuální snímky
Detekce obličeje	Ano
Stabilizace obrazu	Ano
Přímý tisk	Ano
Rozhraní	USB 2.0 vysokorychlostní
Systémové požadavky	Windows 2000/XP/ Vista/Win7, Mac OS X (10.2.6 nebo více)
Baterie	Lithiová baterie 3,7V / 550mA
Provozní teplota	-10~40°C

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

DOBÍJECÍ AKUMULÁTORY – POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

Nové akumulátory nebo akumulátory po dlouhodobém skladování dosahují plné kapacity až po provedení několika nabití a vybití. Akumulátory je v tomto případě doporučeno nabíjet standardním nabíjením (14-16 hodin, jednou desetinou kapacity akumulátoru). Před nabíjením nechť se teplota akumulátoru stabilizuje na pokojovou teplotu. Nabíjení akumulátorů s teplotou pod 15°C a nad 30°C se projeví v dalším cyklu poklesem kapacity. Stabilizace teploty z 0°C na 15°C v pokojové teplotě trvá přibližně 2 hodiny. Nutno si uvědomit, že je třeba stabilizovat teplotu uvnitř akumulátoru, nejenom na povrchu. Nabíjení akumulátoru s teplotou pod bodem mrazu způsobí velké samovybíjení akumulátoru. To se projeví tím, že sice akumulátor po nabití má plnou kapacitu, ale po několika málo dnech je plně vybit.

Používání - akumulátory by neměly být nikdy a za žádných okolností při vybíjení zcela vybity, neboť takový stav může vést až k jejich zničení. Pokud máte několik akumulátorů v jedné sadě, dodržujte konečné vybíjecí napětí 1V na článek. Mohlo by dojít k otočení polarity jednoho z článků, a tím úniku elektrolytu v něm a následovalo by trvalé snížení kapacity celé sady. Je nutné mít na paměti, že pokud používáme akumulátor např. 12V (složený z 10 samostatných článků), tak při poklesu napětí na 1V na článek, má akumulátor celkové napětí ještě 10V. Při tomto napětí lze obvykle ještě akumulátor používat (AKU vrtačka již nechce utáhnout ani jeden šroub, dětské autíčko již nechce popojet, ale po chvíli odpočinku ještě šroub dotáhnete a autíčko ještě kousek popojede. Necháme rozsvícenou svítilnu, dokud se ještě žhaví vlákno, i když už nám stejně neposvítí), ale riskujeme tím jeho přepólování a tím pádem zničení a značně snižujeme jeho životnost.

Skutečná životnost - akumulátorů značně závisí na podmínkách, za kterých jsou provozovány (teplota okolí, nabíjecí a vybíjecí proudy atd.) Životnost standardního akumulátoru provozova-

ného za vhodných podmínek by měla být až 500 cyklů u NiMH, až 1000 cyklů u NiCd a až 500 cyklů u SLA (olověný akumulátor). Za hranici životnosti se považuje ztráta 40 – 30 % kapacity akumulátoru v porovnání s novým akumulátorem.

Samovybíjení - je vlastnost akumulátoru, v jejímž důsledku dochází při skladování k postupnému snižování náboje, který je akumulátor při následném vybíjení schopný dodat do zátěže. Rychlost úbytku náboje (snižování kapacity) je značně závislá na teplotě okolí při skladování. Při pokojové teplotě je toto samovybíjení přibližně 30 % kapacity za měsíc, u SLA je to 30% kapacity za 1 roku. Se vzrůstající teplotou vzrůstá i samovybíjení.

Skladování - NiCd akumulátory skladujte nejlépe ve vybitém stavu, NiMH a SLA akumulátory ve stavu nabitém. Všechny typy akumulátorů doporučujeme skladovat při pokojové teplotě v suchém prostředí.

Závěr - Záleží na uvážení každého, jak se o akumulátory bude starat. Kdo si s výše uvedenými pravidly nebude lámat hlavu, časem zaznamená pokles výkonu akumulátoru a bude muset pořídit jiný. Pokud se budete o akumulátor dobře starat a správně jej nabíjet, tak se vám zajisté odmění dlouhodobou životností a výkonností.