

ELEKTRICKÝ OSTŘIČ

Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, přečtěte si tento návod k použití.
Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Účel použití výrobku

Elektrický ostříč je určen pro ostření nožů a nůžek v domácnosti.

Není určen pro komerční použití.

Bezpečnostní instrukce

Ostříč nesmí přijít do kontaktu s vodou či jinými tekutinami, vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud jsou během použití výrobku v okolí děti.

Pokud ostříč nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky.

Pokud je přívodní kabel poškozen, přístroj Vám upadl nebo nefunguje správně, nepoužívejte přístroj, zajistěte opravu kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Přístroj není určen pro použití venku.

Přívodní kabel nesmí vést přes ostré hrany.

Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedeno.

Přístroj je určen pouze pro použití v domácnostech.

Tento výrobek nepatří do rukou dětem, pokládejte jej z dosahu dětí.

Nevystavujte působení horkých zdrojů.

Chraňte před vlhkem a mokrem.

Popis částí



Použití

Ostříč je vybaven 2 brusnými profesionálními kotouči.

Připravte si nůžky či nůž, které chcete nabrousit.

Zapněte spínač, brusné kotouče se roztočí.

Nůžky se brousí na vnějších otvorech, jejich úhel je speciálně přizpůsoben pro jejich broušení.

Nože se brousí na vnitřních otvorech, jejich úhel je speciálně přizpůsoben pro jejich broušení.

Pohybujte nožem/nůžkami pomalu směrem k Vám. Nože bruste z obou stran, tzn. protahujte.

Nejprve levým středovým otvorem a poté pravým středovým otvorem.

Nůž/nůžky držte vodorovně, při broušení části u špičky lehce nadzvedněte rukojeť.

Během broušení na čepel netlačte, stačí vyvíjet skutečně velmi jemný dotyk.

Brousící práci dokončete jedním rychlým pohybem pro finalizaci ostří.

Po ukončení práce vypněte spínač ostříče a vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky.

Nože před použitím v kuchyni umyjte.

Upozornění:

Udržujte prsty mimo dosah ostří nože, abyste se neporanili.

Čištění a údržba

Vnější části krytu lze otřít jemně navlhčeným hadříkem.

Nepoužívejte chemikálie a abrazivní materiály, povrch by se mohl poškodit.

NIKDY neponořujte ostříč do vody, dovnitř ostříče nesmí proniknout žádná tekutina!

U profesionálních brusičů můžete vidět, že během broušení nožů někdy od kotoučů létají jiskry, jelikož tento ostříč používá profesionální brusné kotouče, je tento jev normální.

Během broušení můžete také slyšet zvuk vibrace, tento jev je normální a u ostříčů tohoto typu běžný.

Technické údaje:

Napětí 230V~

Frekvence 50Hz

Výkon 20W

Ochrana životního prostředí:

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte

do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě, nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečností závislosti na modelu.