


# PERLIČKOVÁ KOUPEL S IONIZÁTOREM (model: SPA700)


CZ

Masážní podložka je elektrické zařízení k použití do vany. Vaši koupelnu promění v perličkovou lázeň.



Před použitím položte podložku na dno vany. Napusťte vanu vodou a přístroj zapněte. Vaši vanu zaplaví velké množství vzduchových bublinek unikajících z podložky. Bublínky budou jemně masírovat vaše tělo a podporovat krevní oběh.

## Popis



## Upozornění

- Před použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití.
- Přívodní kabel nepřehýbejte, neřežte, netahejte za něj násilím. Mohlo by dojít k jeho poškození a k případnému úrazu elektrickým proudem.
- Centrální řídicí jednotku nedávejte do vody.
- Pokud dojde k poškození přístroje, neopravujte jej.
- Před použitím zkontrolujte, zda el.napětí odpovídá napětí znázorněnému na přístroji.
- Vždy odpojte přístroj z el.zdroje pokud jej nepoužíváte nebo při čištění.
- Dbejte, abyste neměli mokré ruce při vytahování přístroje ze zásuvky (netahejte za kabel, uchopte za zástrčku).

- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nepoužívejte násilí a mějte suché ruce.
- Jestliže přístroj nefunguje, vypněte jej, vytáhněte ze zásuvky a pošlete k opravě výrobci či servisní organizaci.
- Pokud dojde k poškození přírodního kabelu, vyměňte jej.
- Přístroj nečistěte ve vodě.
- Části přístroje, ve kterých je napětí přesahující 12V nesmí přijít do styku s osobou, která je ve vaně.
- Centrální el. jednotka (včetně dálkového ovladače) musí být umístěna či upevněna tak, aby nespadla do vany.
- Během užívání nestavte přístroj na vlhký povrch.
- Nebezpečí: hadici nezaměňujte. Používejte pouze hadici od dodavatele, zaslou společně s přístrojem.
- Po každém použití hadici a podložku vysušte.
- Při použití nesmí být žádná část přístroje umístěna nad vanou.
- Přístroj smí být zapnut do elektrické zásuvky zapojené přes proudový chránič, jehož jmenovitý proud není vyšší než 30mA.
- Jednotlivé části perličkové koupele instalujte ve správných zónách.
- Centrální jednotka nesmí být položena výše než je horní okraj vany.
- Během použití nepoužívejte v místnosti spreje.
- Nebraňte v proudění vzduchu (neohýbejte hadici ani ji neucpávejte).
- El. přívod pravidelně kontrolujte. Jeví-li přívod známky jakéhokoli poškození, přístroj nepoužívejte.
- Zabraňte postříkání centrální jednotky vodou, či jinému namočení.


Hladina **akustického výkonu A** činí: 83,5+/-2,5dB

Hladina **akustického tlaku A** ve vzdálenosti 1m od spotřebiče činí: 71,7 +/-2,5dB

## 1. Uvedení do provozu

### Připojení

- zasuňte konec vzduchové hadice s výstupky do otvoru v centrální jednotce a lehce pootočte proti směru hodinových ručiček (obr.1).  
Druhý konec vzduchové hadice připojte k podložce (obr.2).  
Před instalací nechte srovnat teplotu výrobku k pokojové teplotě.



### Umístění

- nejprve do vany napustěte malé množství vody, poté do ní dejte podložku.  
Podložku důkladně přitlačte ke dnu vany tak, aby přísavky na spodní straně podložky přilnuly ke dnu (obr.3).



## Umístění výkonné centrální jednotky a ovladače

Tyto dvě součásti přístroje musí být umístěny tak, aby v žádném případě nepřišly do styku s vodou. Přestože je dálkový ovladač vzduchotěsný, neponořujte jej do vody.

## Zapnutí přístroje

- každé zmáčknutí tlačítka doprovází pípnutí
- indikační světlo ukazuje zvolený program.

## Ovládání - ovládací panel

- pro zapnutí zmáčkněte tlačítko „ON/OFF“ (pro vypnutí jej opětovně zmáčkněte)
- pro požadovanou intenzitu vzduchu mačkejte tlačítko „BUBBLE“ (LOW malá intenzita/MED střední intenzita/HIGH vysoká intenzita).
- pro zapnutí ohřevu vzduchu mačkněte tlačítko „HEAT“ (pro vypnutí opětovně mačkněte tlačítko).

## Jak používat dálkové ovládání

Otevřete kryt dálkového ovládání a vložte baterie. Infračerveným světlem na ovladači zamířte na infračervený přijímač na panelu centrální jednotky. Zmáčkněte příslušné tlačítko. Tlačítka na dálkovém ovladači odpovídají tlačítkům na panelu centrální jednotky. Vzdálenost ovladače od centrální jednotky - max. 7m pod úhlem max. 30°.

## Uskladnění přístroje

Po použití přístroj nejprve vytáhněte ze zásuvky. Odpojte jednotlivé části přístroje. Podložku vysušte, složte a dejte zpět do krabice.

## Čištění přístroje

Výkonnou centrální jednotku nečistěte benzínem či olejovými látkami.

Nečistěte pomocí nylonového kartáče. Omyjte vlhkým hadrem a osušte čistým hadříkem.

Dle četnosti používání propláchněte vodou molitanový filtr vzduchu, který je umístěn vespod řídicí jednotky.

## Možné komplikace

Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky.

| Problém                      | Možná příčina   | Řešení   |
|------------------------------|---|--|
| - netvoří se bublinky        | - přístroj není zapojen do zásuvky<br>- přístroj je vypnutý   | - zasuňte zástrčku do zásuvky a do přístroje- zapněte přístroj |
| - nefunguje dálkové ovládání | - infračervené světlo není zamířené na infračervený port na centrální jednotce<br>- baterie jsou vybité | - zamířte na infračervený port<br>- vyměňte baterie            |

## Technické údaje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Napětí:</b>                      | 230V   |
| <b>Výkon:</b>                       | 700W   |
| <b>Výstupní množství vzduchu:</b>   | low - 0,4m <sup>3</sup> /min<br>medium - 0,6m <sup>3</sup> /min<br>high - 0,7m <sup>3</sup> /min |
| <b>Množství vzduchových otvorů:</b> | 246  |
| <b>Velikost roštu:</b>              | 118 × 38 cm  |
| <b>Přívodní kabel</b>               | 1,7 m  |



### Ochrana životního prostředí

#### Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

### Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

### Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení . . . )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.