

IMITACE BEZPEČNOSTNÍ KAMERY OUTDOOR

model: RL027

Návod k použití

Vážení zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Před prvním použitím si přečtěte tento návod.

Před prvním použitím si přečtěte tento návod.

Specifikace:

Napájení: baterie 2x AA 1,5 V

Vložení baterií:

Posuňte vrchní kryt kamery směrem dozadu (od čočky směrem dozadu). Otevřete kryt baterií a vložte baterie. Dbejte na správnou polaritu při vkládání baterií. Nasadte kryt baterií a vrchní kryt nasuňte zpět. Dávejte pozor na správné nasazení na vodící drážky.

Instalace:

Vyberte vhodné místo k upevnění kamery. Dbejte na to, aby byla dobře viditelná a úhel směru kamery odpovídal směru hlídané zóny. Kameru uchyťte třemi šrouby na zvolené místo. Pozor při dotahování šroubů, aby nedošlo k poškození plastu. Nasměrujte blíkač LED na hlídanou zónu. Konečné nastavení kamery proveďte po uvolnění šroubu na kloubu držáku a poté jej utáhněte. Nepoužívejte nadměrné síly pro nastavení úhlu ani pro utáhnutí šroubu.

Upozornění:

Pro nastavení úhlu kamery nikdy nepoužívejte hrubé síly. Kameru umístěte, nastavte ve sklonu čočkou směrem dolů. Doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie. Nedoporučujeme používat baterie NiMH, u kterých dochází k samovybití a tím se zkracuje doba provozu.

Údržba:

Pro čištění, použijte pouze navhčený nebo suchý hadr.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.