

# Nákupní taška na kolečkách CARRY 53<sup>l</sup>

# CZ

## Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě, předejte jí i tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

### Technická data:

Objem tašky: 53 l

Rozměry: 98 x 46 x 36 cm

Kolečka průměr: 21 cm

Zatížení tašky: max. 25 kg

Materiál: 100% polyester, voduodpudivá úprava (nepromokavá)

### Jednotlivé části:

- konstrukce se sklopnou rukojetí, taška s upínacími popruhy, kolečka

### Účel použití výrobku:

Nákupní taška na kolečkách je určena k usnadnění přepravy Vašeho nákupu.

### Sestavení a montáž:

1. Vyjměte z obalu jednotlivé části tašky.

2. Nasadte tlakem kolečka na osu dokud neuslyšíte cvaknutí.

3. Rozložte konstrukci, viz. obr. 1.

4. Na konstrukci nasadte tašku a zajistěte ji pomocí upínacích popruhů a suchých zipů dle obr. 2.

5. Při transportu nebo uskladnění je možné sklopit rukojeť, viz. obr. 3.

Pro sklopení rukojeti je nutné stiskem odjistit aretační pojistky, viz. obr. 4.

obr. 1



obr. 2



obr. 3



obr. 4



### Použití

Tašku nakloňte na kolečka a můžete s ní popojíždět. Při náklonu dbejte na to, aby taška byla stále na kolečkách. Tašku nepřetěžujte. Pro zavěšení tašky na nákupní vozík, využijte háčky v její horní části viz. obr.5.

obr. 5





složená  
taška



sestavená  
taška



## Čištění a údržba:

Výrobek neperte, při znečištění tašku otřete vlhkým hadrem.

### Symbols:

1. nesmí se bělit chlórem
2. nesmí se žehlit
3. nesmí se chem. čistit
4. nesmí se sušit
5. neperte



## Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamací nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.