

# DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA (model: YJ2A)



## Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

### POUŽITÍ VÝROBKU:

Tato váha je ideální pomocník do kuchyně s přesností vážení na 1 g. Moderní, tenký design skvěle doplní interiéru a díky speciálním funkcím se vaření stane perfektním zážitkem. Snadné ovládání a LCD displej usnadní práci v kuchyni. Povrch váhy je vyroben z pevného tvrzeného skla.

### SPECIFIKACE:

- snadné ovládání
- LCD displej
- moderní slím design
- tvrzené sklo

### POPIS ČÁSTÍ:

- 1) vážicí deska
- 2) LCD displej
- 3) funkce pro volbu jednotek
- 4) funkce ON/OFF a funkce TARE (dovažování)

### FUNKCE:

- indikátor přetížení
- funkce TARE (dovažování):  
Postupné vážení ingrediencí v jedné míse, po zmáčknutí tlačítka TARE se váha vynuluje a do nádoby se může přidat další surovina.
- jednotky váhy: g, kg, lb, oz (přepínání tlačítkem UNIT)
- automatické vypnutí: po 2 minutách
- indikátor slabých baterií

### PARAMETRY:

Max. nosnost (váživost): 5 kg  
Rozlišení/přesnost: 1 g  
Funkce: TARE, volba jednotek, automatické vypnutí  
Rozměry: 15,4 cm x 21,8 cm x 1,5 cm  
Napájení: 1 x 3 V CR2032 (součástí balení)

### VÝMĚNA BATERIE:

Krytku baterie tahem vysuňte a vyklepte směrem vzhůru. Vyměňte starou baterii a vložte novou. Při jejím vkládání dbejte na správnou polaritu (+ směrem vzhůru). Krytku baterie sklopte a zajistěte.

### ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ:

Povrch můžete očistit vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemické a abrazivní látky. Po důkladném usušení váhu skladujte na suchém a čistém místě.

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

#### Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

### Servis:

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

### Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

**U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.**

